



Dimensiuni:



BAXI T104 - O

TERMOSTAT DE AMBIENT

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE



- Termostatul se instaleaza de personal autorizat cu respectarea reglementarilor de siguranta in domeniul energiei electrice
 - Termostatul nu se monteaza in locuri cu umezeala
 - Pentru instalare nu se vor folosi metale sau cabluri prevazute cu teaca de metal
 - Termostatul trebuie sa fie montat in interior, pe un spatiu curat si uscat
 - Curentul electric nu trebuie sa depaseasca: 6A (rezistiv) si 2A (inductiv)
 - Controlul electronic: actiune Tip 2.B (micro-deconectare la operatie)
 - Este recomandat sa adaugati sigurante adecvate in circuit
 - Deconectati de la sursa inainte de deschiderea termostatului
- Termostatul trebuie sa fie introdus in circuitul de tensiune peste categoria I CAT I, cu tensiune maxima 230 VAC
- Aceste locuri sunt:
1. Partea secundara a transformatorului
 2. Circuitele protejate
- Extinderea elementului de senzor


 - Acest simbol indica colectarea separata pentru echipamentele electrice si electronice. Marimea cablului conectat la terminal este de la 0,75 mm la 1,5 mm

racirea temperaturii din incapere (functionarea echipamentului de racire).

2. Puteti seta temperatura dorita intre 10 °C si 30 °C, prin rasucirea selectorului.
3. Daca doriti sa cunoasteti temperatura reglata, apasati tasta "set" de pe placa PCB, iar valoarea aleasa cu ajutorul selectorului va aparea pe display.
4. Sunt 2 trepte de comutare a temperaturii pe placa PCB, pe care le puteti selecta intre 0.2 °C - 0.4 °C. Dupa selectare, apasati tasta "reset" de pe placa PCB.

RECOMANDARI DE INSTALARE

Termostatul trebuie montat in camera principala la o inaltime optima de 1,5m deasupra podelei, amplasat astfel incat senzorul sa poata capta temperatura camerei cat mai exact, fara a fi afectat de radiatia solara directa sau alte surse de incalzire sau racire.



BAXI ROMANIA

SPECIFICATII

- Contact ON / OFF - PORNIT / OPRIT
- Selectare temperatura 10°C – 30°C
- Comutare temperatura in trepte intre 0.2°C - 0.4°C
- Alimentare: 2 baterii * 1.5AA
- Comanda releu: max. 250V AC

FUNCTIONAREA

- 1) Apasati tasta "M". Pe display va apareea indicatorul "HEAT" ceea ce inseamna ca termostatul va functiona in conformitate cu temperatura setata de potentiometru. Cand temperatura din camera este mai mica decat cea setata de potentiometru, pe display va apareea semnul "⋈" indicand cresterea temperaturii din incapere (functionarea echipamentului de incalzire).
- 2) Apasati tasta "M" inca o data. Pe display va apareea indicatorul "OFF", ceea ce inseamna ca termostatul va intra in modul anti-inghet, la o temperatura presetata de 7°C. Aceasta functie mentine temperatura din camera la 7°C.
- 3) Apasati tasta "M". Pe display va apareea indicatorul "A/C", ceea ce inseamna ca termostatul este sub functia de aer conditionat. Atunci cand temperatura din incapere este mai mare decat cea setata de potentiometru, pe display va apareea simbolul "❄", indicand


-2-

BAXI ROMANIA

Inlocuirea bateriilor:

- Deconectati de la alimentare inainte de a inlocui bateriile
- Inlocuiti doar cu acelasi tip sau echivalentul bateriei
- Nu puneti bateria uzata impreuna cu deseurile menajere. Colectati-o in recipiente speciale pentru echipamente electrice si electronice

Tasta RESET Apasati tasta SET pentru setarea temperaturii




Trepte de comutare a temperaturii 0.2°C - 0.4°C


-7-

BAXI ROMANIA


INSTRUCTIUNI DE INSTALARE




1. Desfaceti partea din spate a termostatlui cu o surubelnita




2. Desfaceti surubul existent in interiorul carcasei si indepartati capatul




3. Conectati corect toate firele



4. Inchideti capatul si insurubati surubul




5. Fixati carcasa pe perete cu ajutorul suruburilor




6. Introduceti bateriile in termostat

-4-



7. Imbinati partea din fata a termostatlui in mod corespunzator



-5-